Pikaopas

Uusi MAZDA 6 AUTOVIIHDEJÄRJESTELMÄ
M-AVM6030

Ole hyvä ja tutustu huolellisesti näihin käyttöohjeisiin ja säilytä ne tulevaisuutta varten, kaikki oikeudet pidätetään

Varoituksia

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja liikennerikkomusten välttämiseksi, älä katso mitään ohjelmaa tai ohjaa järjestelmää ajon aikana.

Turvallisuuden ja laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi, laite tulisi asentaa vain ammattilaisen toimesta. Välttääksesi tapaturman tai laitteen vahingoittamisen, älä pura tai yritä korjata laitetta itse.

Välttääksesi oikosulun aiheuttaman sähköiskun, vahingon tai tulipalon, älä sijoita laitetta veden läheisyyteen tai kosteisiin tiloihin.

Koska laitteen näytössä on tarkkuuselektroniikkaosia, varo iskemistä TFT näyttöruutuun jottei se vahingoituisi.

Laitteessa on avustustoiminto peruuttamista varten. Yhtiömme ei vastaa mahdollisista vaurioista joita syntyy auton peruuttamisesta.

Lyhyt esittely

Kiitämme että päädyit ostamaan tämän korkealaatuisen elektronisen tuotteen. Tämä laite on monitoimintoinen auto A/V järjestelmä, jossa on näyttävä graafinen käyttöjärjestelmä, suunniteltu juuri autoasi varten. Se yhdistää DVD soittimen, radiovastaanottimen, bluetooth kommunikoinnin, navigaation (valinnainen), TV:n (valinnainen), iPod soitin ohjauksen (ulkoisesti ohjattu) ja tehovahvistimen yhteen. Laitteessa on edestä ladattava DVD soitin, joka toistaa: DVD, VCD, MP3, WMA, MPEG4, JPEG, jne. Lisäksi, järjestelmään kuuluu herkkä FM ja AM synteettinen radioviritin. 16:9 Laajakuva 7” extrakirkas TFT LCD näyttö, takaa parhaan visuaalisen nautinnon ja suorituskyvyn; valinnaisina varusteina on lisäksi peruutustutka, peruutuskamera, NAVI, AV ja liitännät ulkoisille oheislaitteille, laite on suunniteltu hyödyntämään autosi ISO 2-DIN soitinpaikkaa.

Helppokäyttöinen graafinen valikkojärjestelmä, liitäntä puhelimille jossa Bluetooth ominaisuus, tämä mahdollistaa puheluiden vastaanottamisen nopeasti nostamatta matkapuhelinta korvalle.

Jotta laite asennetaan oikein ja käyttömukavuus olisi parhain, ole hyvä ja tutustu huolellisesti tähän ohjekirjaan.

Laitteen toiminnot

Sisäänrakennetut toiminnot:

RADIO, DVD soitin,TV (Jos keskusyksikössä sisäänrakennettu TV moduuli), navigaatio, Bluetooth hands-free, näyttö ja tehovahvistin, (ulkoinen naviboksi on valinnainen varuste).

Radio Vastaanotto:

Herkkä viritin jossa FM/AM vastaanotto, esivalinnat 24 radioasemalle.

DVD Soitin:
Toistaa DVD/VCD/CD/Mp3/WMA/ JPEG/MPEG4 levyt.

USB portti:
Tukee USB 1.1 liitännän ja toistaa MP3,WMA musiikin.

Bluetooth Hands-free:

Laitteessa on Bluetooth hands-free toiminto ja Bluetooth toisto-ominaisuus. (Puhelimen täytyy tukea ominaisuutta).

SD Korttipaikka

Navigaatio ja karttadatan lukemiseen. (Keskusyksikössä ilman sisäistä navia on yksi SD korttipaikka), myös ääni ja videotiedostojen toistoon.

Valinnaiset varusteet:

iPod Toisto, TV Vastaanotto , AV Toiminto (yksi tai kaksi)

AV Toiminto

Tukee A/V signaalia ulkoisesta oheislaitteesta

iPod Toisto:
Musiikki ja videotoistoon iPod laitteelta.

Navigaatio toiminto (lisävaruste)

Älykäs ja luotettava reittiopastus selkeän ja tarkan graafisen käyttöliittymän kautta. Laskee parhaimman reitin käyttäjän toiveiden mukaisesti, ja johdattaa turvallisesti perille asti. Näyttää graafisesti tienimet ja opastaa äänikomennoin.

Navigaatio AV ja Musiikki Navigaatio:

Kun ei ole tarvetta ääniopastukselle, voit nauttia normaaliin tapaan musiikista ja videoista, turvallista, onnellista ja rentouttavaa matkantekoa.

Osoitteiden syöttö kosketusohjauksella:

Navigaatiotilassa, voit kirjoittaa kirjaimet käsin kosketusnäytölle, kätevää ja nopeaa.

Peruutuskameranäyttö (Valinnainen)

Voit seurata tilanteita takana ja peruuttaa turvallisesti, lisäämällä laitteeseen peruutuskameran.

Peruutustutka (Valinnainen)

Kytke auton peruutustutkaan, tunnistettu etäisyys jonka tunnistin mittaa näkyy LCD näytöltä, näet suoremmin tilanteen auton takana.

Tässä muita toimintoja:

Näyttöruutu:

7” Laajakuva 16:9, LCD-TFT korkeatarkkuus.

Kosketusnäyttö:

Helppo ohjelmalähteen käyttö.

Mobiili graafinen käyttöliittymä:

Täydellinen käyttäjäystävällinen graafinen käyttöjärjestelmä.

Toimintonäyttö:

Kaikki laitteen toiminnot säädetään näytöltä.

Musta ruutu:

Toiminto estää valojen heijastumisen ajon aikana päivin ja öisin.

Äänilähdöt:

4 kanavainen ja 5.1 kanava äänilähdöt, ulkoisten pääteasteiden liittämiseen.

EQ Tilat:

Standard, Custom, Pop, Rock, Classic, and Jazz.

Äänenvärisäädöt:

Laitteessa diskantin, keskialueen ja basson säätö.

Näyttöjärjestelmä:

Auto PAL, NTSC ja SECAM.

Spektri näyttötilat:

Saatavilla 5 spektritilaa.

Auto Memory:

Kaikki säädöt voidaan tallentaa ja palauttaa automaattisesti.

Kytkentäkaavio

- Varmistaaksesi että järjestelmä toimii mahdollisimman täydellisesti, ole hyvä ja kytke johtimet tarkoin järjestelmän kytkentäkaavion mukaisesti.
- Estääksesi oikosulkuja, ole hyvä ja suojaa ääni ja videoliittimien päät jos niitä ei kytketä.




A/V Sisääntulo A(valinn.)
L-IN
Left channel audio input
Valk.
Vasen äänikanava tulo
R-IN
Right channel audioi nput
Pun
Oikea äänikanava tulo
V-IN
Video input
Kelainen
Video tulo
Yksi 2:sta
TV yhdistämiskaapeli (TV Boksin liitännät)
Ei jos sis.rak. tv viritin
Kytketään TV boksiin
Vahvistimen ohjauskaapeli
Rattisäätimien
ohjauskaapeli
AMP-C
Kytke soitin virta-
liitäntään
BRA KE
BACK
CD C BATT
CD C ACC
CD C GND
Per. kamera tai tutka (kamera/tutka tulot)
(Uros tutka)
Kytketään tutkaan
(Naaras linssi)
Kytketään kameraan
(Valinnainen)
Kytketään kameraan
V-IN
Video input
Kelainen
AV liitäntäkaapeli B(valin.)
L-IN
Left channel audio input
Valk.
Vasen äänikanava
tulo
R-IN
Right channel audio input
Pun.
Oikea äänikanava
tulo
V-IN
Video input
Yellow
Video tulo
iPod adapteri (valinnainen)
iPod Soittimeen
Monitoiminen yhdistelmäliitin
Yksi 3:sta
AUX Äänitulokaapeli autosta

Monitoiminen yhdistelmäliitin



Virrankytkentä

Käännä auton avainta sammuttaaksesi tai aktivoidaksesi soittimen

Soittimen ollessa valmiustilassa, paina vasenta nuppia soittimen etupaneelista kytkeäksesi soittimen päälle;

Kun soitin on päällä, paina ja pidä pohjassa vasenta nuppia soittimen etupaneelista siirtääksesi soittimen valmiustilaan



Äänenvoimakkuus

Käännä nuppia vasemmalta etupaneelista säätääksesi äänenvoimakkuutta.



Painikkeiden kuvaus



1 Kun soitin on päällä paina ja pidä pohjassa vasenta nuppia etupaneelista ja soitin siirtyy valmiustilaan. Paina painiketta kerran siirtyäksesi yötilaan, paina painiketta kaksi kertaa sammuttaaksesi näytön.

Kytke laite päälle valmiustilasta tällä painikkeella. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä painiketta.

2 Muussa tilassa, paina siirtyäksesi DVD tilaan.

DVD tilassa, paina toistuvasti selataksesi DVD/USB/SD tilaa vuorollaan. (Soittimessa jossa sisäänrakennettu navi ei ole SD tilaa)

3 Muussa tilassa, paina siirtyäksesi radiotilaan. Radiotilassa paina toistuvasti selataksesi FM1/FM2/FM3/AM vuorollaan.

4 5 Kun radio tai TV tilassa, paina painiketta valitaksesi seuraavan/edellisen aseman;

Radiotilassa paina ja pidä pohjassa hakeaksesi korkeamman tai matalamman taajuuden.

DVD tai CD tilassa, paina toistaaksesi seuraavan/edellisen laulun tai kappaleen.

6 Radiotilassa pyöritä nuppia hienosäätääksesi radiotaajuutta;
DVD/CD tilassa, pyöritä nuppia toistaaksesi seuraavan laulun tai kappaleen;

Paina sivuttain äänenvärisäädöille Treble/Middle/Bass, ja säädä pyörittämällä.

❼ DVD Tilassa poista/vedä sisään levy. Muussa tilassa siirry tällä DVD tilaan.

❽ Siirry laitteen asetusvalikkoon

❾ Navigaatio päälle/pois

❿ Mykistä/Palauta ääni.

⓫ Usb liitäntä ulkoiselle massamuistille

⓬ Mikrofoni sisäiselle Bluetooth Hands-Free toiminnolle.

⓭ SD Muistikortin liitäntä (Tiedostojen toistoon)

⓮ SD Muistikortin liitäntä (Navikartoille)

⓯ Työnnä kapeakärkinen esine pohjaan asti ja pidä se siellä nollataksesi radion tehdassäädöille.

Päävalikko

Paina

siirtyäksesi päävalikkoon

Kuten kuva osoittaa, päävalikko koostuu seuraavista toimintatiloista: Radio, DVD, TV, Navigaatio, Bluetooth, iPod, CDC CD Vaihtaja **(**ei saatavilla**)**, AV, kamera ja Setup. Siirry toimintatilaan painamalla vastaavaa toimintoa.

Radiotoiminto

DVD Toiminto

TV Tila
Valinnainen ominaisuus

Navi Tila
Valinnainen ominaisuus

Bluetooth Hands-Free Tila

(valinnainen)

(Ei Saatavilla**)**

Radiotoiminto CD Vaihtajalle Peruutuskamera A/V Liitäntä Asetusvalikko

Vinkki: Toimenpide asettaaksesi auton alkuperäisen pienoisnäytön: säädä kellonäyttöä keskusyksikön käyttöliittymästä: paina SET painiketta jonkin aikaa pohjassa kunnes auton alkuperäinen pienoisnäyttö vilkkuu, sitten paina + säätääksesi tunnit, paina – säätääksesi minuutit, kun valmis, tallenna asetukset SET painikkeella.